


KNOW-HOW

Wartungsplan



»» Wartung Notbeleuchtung ««

Objekt:	ZSA Marenmatt, 6315 Oberägeri
Installation:	Notlichtanlage
Standort / Bezeichnung	LIV
Schaltgerätekombination (SGK)	

Anlagen mit Notbeleuchtung müssen regelmässig gewartet werden.

Ebenfalls sollten die Batterien (Akkus) mind. alle 6 Monate vollständig entladen werden.

Ohne regelmässige Wartung verringert sich die Lebensdauer eines Akkus um ein vielfaches !!!

- Der Testlauf muss mindestens eine Stunde dauern
- Falls die Notleuchten keine Stunde brennen, müssen die Akkus ersetzt werden

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Rufen Sie an – wir finden die Lösung.

Wartungs – Plan		
Kontroll-datum	Visum	Bemerkungen
25.14	S+Cl	Inst. + Inbetriebnahme Exit-Leuchten

© by eTeamplus

Team plus AG, Hausheer + Frei, Allmendstrasse 15, 6312 Steinhausen
Telefon 041 747 24 24, Fax 041 747 24 20, www.eteamplus.ch, steinhausen@eteamplus.ch
Team plus AG, Baareggstrasse 51, 8934 Knonau, knonau@eteamplus.ch

Wartungsplan Notbeleuchtung